



TERENCE Z型琴架使用说明书

使用琴架之前，请仔细阅读本手册的使用说明，以便更好地安装使用
请将本手册妥善保管以备参考。


零件



螺丝A
(5*40mm) 8颗




螺丝B
(5*20mm) 4颗



螺丝垫片
4片

主体


注：带有logo英文为琴架大板，无英文为琴架小板，左右刻度架是指侧面贴有刻度尺子的才是刻度架，没有贴刻度尺子的是左右脚架。




1

安装方法

1.取出主体琴架大板、左脚架对准螺丝孔，沿侧面螺丝孔采用螺丝A锁入两个螺丝。




2.取出右脚架对准琴架大板侧面螺丝孔，沿侧面螺丝孔采用螺丝A锁入两个螺丝。




2

3.取出左刻度架插入左脚架，调整合适高度后，采用螺丝B锁入正面螺丝孔，锁到底部时提前垫入垫片。




4.取出右刻度架插入右脚架，调整合适高度后，采用螺丝B锁入正面螺丝孔，锁到底部时提前垫入垫片。




3

5.取出琴架小板平放入左右刻度架中间，左右两侧各锁入2颗螺丝A。



4

正确安装后产品图



5